



# Blue-Bot™

Programmierbarer Roboter (manuell, per Tablet oder Computer)



## (DE) TECHNISCHE KURZANLEITUNG

 Die Blue-Bots und die Dockingstation dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen!

 Nie in direktem Sonnenlicht stehen lassen!

### BEDEUTUNG DER AUGENFARBEN

<b>ROT</b>	Ladevorgang
<b>ROT (blinkend)</b>	Batterie schwach
<b>GRÜN</b>	Aufgeladen
<b>BLAU</b>	Mit einem Gerät über Bluetooth verbunden

### SOFTWARE

- **Blue-Bot-App (Android)**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=air.BlueBot>

- **Blue-Bot-App (iOS)**

<https://itunes.apple.com/ch/app/blue-bot/id957753068?mt=8>

Demnächst: PC/Mac Version der App

- **Bee-Bot Lesson Activities 2 (PC, Testversion)**

[http://www.tts-group.co.uk/\\_RMVirtual/Media/Downloads/Beebot2Setup.exe](http://www.tts-group.co.uk/_RMVirtual/Media/Downloads/Beebot2Setup.exe)

### SCHLAFMODUS

Nach 5 Minuten Inaktivität wechselt der Blue-Bot automatisch in den Ruhezustand. Zur Reaktivierung kann eine beliebige Taste gedrückt werden.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Ladedauer</b>	Bis zu 4 Stunden
<b>Betriebsdauer</b>	6 Stunden bei normalem Gebrauch, 1,5 Stunden Nonstop
<b>Max. Befehle</b>	200

### BEDIENUNG MIT BLUETOOTH

1. Bluetooth-Empfang auf dem Tablet oder Computer aufschalten.
2. Auf der Blue-Bot-App, Taste für Verbindung drücken. Es dauert ein paar Sekunden bis die Verbindung hergestellt wird.

### BLUE-BOT UMBENENNEN

Damit ein Blue-Bot umgetauft werden kann, muss (im Moment) eine genaue Abfolge von Handlungen erfolgen:

1. Applikation (iOS oder Android) starten
2. Blue-Bot einschalten
3. Blue-Bot mit Applikation verbinden
4. Neuen Namen ins Feld schreiben (dort steht bei neuen Geräten immer Bluebot)
5. Taste "Rename" drücken (falls nicht sicher ist, ob der Befehl übertragen wurde, wiederholen). Der Bluebot leuchtet nun wieder weiss (nicht mehr verbunden).
6. Tastatur schliessen
7. Bluebot neu verbinden: Der neue Name sollte nun angezeigt werden.
8. Taucht bei den Schritten 1-7 ein Problem auf, so muss mit der Konfiguration von vorne begonnen werden.

 Die Umbenennung wurde nur mit iOS-Geräten getestet.

### PROBLEME?

Bei Problemen bitte immer zuerst den Blue-Bot ausschalten und wieder ein. Der Speicher, Verbindungen, usw. werden zurückgesetzt.

Problem	Lösung
Der Blue-Bot tut keinen Wank	Power auf „On“? Batterie geladen?
Kein Ton	Sound auf „On“?
Der Blue-Bot fährt nicht gerade	Fremdkörper in den Rädern (Haare, ...)?