

MagicIWB S2



Benutzerhandbuch

Mit dem Programm MagicIWB S2 können Sie eine Vielzahl von Inhalten auf einem großen Touchscreen-Bildschirm anzeigen. Verwenden Sie dieses Programm, um Ihre Besprechungen und Konferenzen lebhafter zu gestalten.



Inhalt

Vor dem Start

Info zu MagicWB S2

Programmnamen in diesem Benutzerhandbuch

Produktlizenzen registrieren

- 03 Produktlizenz aktivieren
- 05 Lizenzen verwalten

Informationen zum interaktiven Whiteboard

MagicWB Board S2-Bildschirmaufteilung

- 08 Die unverankerten Menüs verwenden
- 09 Die Symbolleiste verwenden
- 10 Die Menüleiste verwenden

Mithilfe von Gesten Funktionen ausführen

Einstellungen des interaktiven Whiteboards konfigurieren

- 12 E-Mail-Einstellungen konfigurieren
- 12 Hintergrundeinstellungen konfigurieren

Interaktives Whiteboard verwenden

Inhalte verwenden

- 16 Bilder anzeigen
- 18 Ein Video wiedergeben
- 19 Musik wiedergeben
- 20 Dokumente öffnen
- 22 Inhaltsfenster anzeigen
- 22 Inhalte senden

Interaktiven Whiteboard-Bildschirm verwenden

- 24 Screenshots des interaktiven Whiteboards erstellen
- 25 Erstellte Screenshots verwenden
- 26 Screenshots des interaktiven Whiteboard-Bildschirms senden

Interaktive Whiteboard-Dateien verwalten

- 28 Interaktive Whiteboard-Dateien speichern
- 28 Interaktive Whiteboard-Dateien löschen
- 29 Interaktive Whiteboard-Dateien exportieren

Zusätzliche Funktionen verwenden

Eingangsquellen verwenden

PIP-Modus aktivieren

Schnellzugriffsmenüs verwenden

1-1 Info zu MagicWB S2

Mit dem Programm MagicWB S2 können Sie eine Vielzahl von Inhalten auf einem großen Touchscreen-Bildschirm anzeigen. Verwenden Sie dieses Programm, um Ihre Besprechungen und Konferenzen lebhafter zu gestalten.

Verwenden Sie MagicWB S2, um handschriftliche Notizen auf einem Touchscreen-Bildschirm zu machen. Mit Bildern, Videos und vielen anderen Arten von Multimediainhalten werden Ihre Werke kreativer. Entwickeln Sie eine starke Präsentation, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen.

1-2 Programmnamen in diesem Benutzerhandbuch

Die folgenden Regeln gelten für dieses Benutzerhandbuch.

- Die tatsächliche Bildschirmaufteilung und Benutzeroberfläche kann je nach Modell des Anzeigegeräts von diesem Benutzerhandbuch abweichen.
- In diesem Benutzerhandbuch wird vorausgesetzt, dass Sie ein Anzeigegerät mit IR-Touchscreen verwenden.


1-3 Produktlizenzen registrieren

Produktlizenz aktivieren

Bei der ersten Verwendung von MagicWB S2 müssen Sie den Prozess zur Registrierung der Produktlizenz durchführen. Registrieren Sie den Lizenzschlüssel, den Sie mit dem Paket erhalten haben, oder erwerben Sie einen kostenlosen Testlizenzschlüssel.



- Wenn Sie keine Lizenz registrieren, sind die verfügbaren Funktionen je nach Modell des Anzeigegeräts begrenzt.
- Bei den Modellen DM82E-BM und DM82E-BR ist keine Lizenz erforderlich.
- In diesem Benutzerhandbuch wird vorausgesetzt, dass Sie eine Lizenz registriert haben.
- Um MagicWB S2 verwenden zu können, müssen Datum und Zeit auf dem Anzeigegerät richtig eingestellt sein. Stellen Sie die Uhrzeit auf dem Anzeigegerät auf die aktuelle Uhrzeit ein.
- Wenn Sie eine zeitlich beschränkte Lizenz für die Verwendung auf dem Anzeigegerät verwenden und Datum und Zeit auf dem Anzeigegerät willkürlich ändern, können entsprechend den Lizenzbedingungen einige Programmfunktionen eingeschränkt werden.



- 1 Anzeigen von Informationen zur registrierten Lizenz.
 - **Lizenztyp:** Zeigt den verwendeten Lizenztyp an.
 - **Ablaufdatum:** Zeigt das Ablaufdatum der Lizenz an.

- 2 Registrieren oder verwalten Sie Lizenzen mithilfe der folgenden Menüelemente:
 - **Aktivieren:** Zur Eingabe des im Paket enthaltenen Lizenzschlüssels zur Verwendung des Programms.
 - **Deaktivieren:** Zur Rückgabe der für das Programm aktivierten vollwertigen Lizenz.
 - **Kostenlose Lizenz:** Zur Anforderung eines kostenlosen Testlizenzschlüssels zur Verwendung des Programms.

- 3 Schließen Sie das MagicWB-Lizenz-Fenster.

Eine vollwertige Lizenz registrieren

Um sämtliche Funktionen des Programms nutzen zu können, müssen Sie eine vollwertige Lizenz registrieren.

Diese Lizenz können Sie jederzeit registrieren. Eine vollwertige Lizenz kann bei der ersten Ausführung des Programms oder bei Verwendung des Programms mit einer Testlizenz registriert werden.

- 1 Tippen Sie im MagicWB-Lizenz-Fenster auf **Aktivieren**.
- 2 Wählen Sie den Internetverbindungsstatus aus.
 - Wenn keine Internetverbindung besteht, wählen Sie **Getrennt** aus und aktivieren Sie die Lizenz entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Wenn Sie die Lizenz offline registrieren möchten, können Sie auf dem Lizenzserver unter <https://v3.samsunggsbn.com> einen Aktivierungsschlüssel erwerben.
- 3 Geben Sie diesen Lizenzschlüssel ein und tippen Sie auf **Aktivieren**.
- 4 Nach erfolgreicher Aktivierung der Lizenz wird eine Bestätigung angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.

Eine kostenlose Lizenz registrieren

Wenn Sie keine vollwertige Lizenz besitzen, können Sie eine kostenlose Testlizenz zur Verwendung des Programms abrufen.

 Kostenlose Lizenzen laufen 60 Tage nach dem Registrierungsdatum ab. Einige Programmfunktionen sind nach Ablauf der Lizenz nicht mehr verfügbar. Wenn Sie das Programm weiterverwenden möchten, müssen Sie eine vollwertige Lizenz registrieren.

- 1 Tippen Sie im MagicIWB-Lizenz-Fenster auf **Kostenlose Lizenz**.
- 2 Wählen Sie den Internetverbindungsstatus aus.
 - Wenn keine Internetverbindung besteht, wählen Sie **Getrennt** aus und aktivieren Sie die Lizenz entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Wenn Sie die Lizenz offline registrieren möchten, können Sie auf dem Lizenzserver unter <https://v3.samsungsbn.com> einen Aktivierungsschlüssel erwerben.
- 3 Geben Sie Benutzerinformationen ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ich stimme der Angabe von Informationen zu** und tippen Sie dann auf **Aktivieren**.
- 4 Nach erfolgreicher Aktivierung der Lizenz wird eine Bestätigung angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.

Lizenzen verwalten

Navigieren Sie im Menü zu  > **Info**, tippen Sie dann auf **Bearb.**, um die Informationen zur Lizenz, die für das Programm aktiviert wurde, anzuzeigen. Sie können auch Lizenzen verwalten.

Eine Lizenz zurückgeben

Geben Sie die Lizenz zurück, wenn Sie das Programm auf einem anderen Anzeigerät oder überhaupt nicht mehr verwenden möchten.

 Ein kostenloser Lizenzschlüssel kann nicht zurückgegeben werden.

 Nach der Rückgabe einer Lizenz werden alle Lizenzinformationen entfernt. Außerdem können einige MagicIWB S2-Funktionen nicht mehr verwendet werden. Führen Sie die Schritte zur erstmaligen Aktivierung einer Lizenz aus, um alle Programmfunktionen verwenden zu können.

- 1 Tippen Sie im MagicIWB-Lizenz-Fenster auf **Deaktivieren**.
- 2 Wählen Sie einen Internetverbindungsstatus aus und tippen Sie auf **Fortfahren**.
 -  • Wenn keine Internetverbindung besteht, wählen Sie **Getrennt** aus und geben Sie die Lizenz entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm zurück.
 - Wenn Sie die Lizenz offline zurückgeben möchten, geben Sie den Lizenzschlüssel auf dem Lizenzserver unter <https://v3.samsungsbn.com> ein.

3 Sie werden daraufhin gefragt, ob Sie die Lizenz zurückgeben möchten. Tippen Sie auf **Ja**.

4 Nach erfolgreicher Rückgabe der Lizenz wird eine Bestätigung angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.



Achten Sie bei der Rückgabe einer Lizenz offline auf Folgendes:


- Eine nicht korrekt zurückgegebene Lizenz kann nicht auf einem anderen Anzeigegerät verwendet werden. Sie müssen die zurückgegebene Lizenz auf dem Lizenzserver unter <https://v3.samsungsbn.com> eingeben, um den Prozess zur Rückgabe der Lizenz abzuschließen.
- Wenn eine Datei mit der Lizenz oder dem Aktivierungsschlüssel verfügbar ist, registrieren Sie die Lizenz erneut und führen Sie den Prozess zur Rückgabe der Lizenz durch.
- Wenn Sie die Datei mit der Lizenz oder dem Aktivierungsschlüssel verloren haben, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an Ihren Marketingvertreter vor Ort.

2

Informationen zum interaktiven Whiteboard

2-1 MagicIWB Board S2- Bildschirmaufteilung

MagicIWB Board S2 verfügt über eine Bildschirmaufteilung und Funktionen wie folgt:



- 1 Mit den unverankerten Menüs auf dem interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen. Außerdem können Sie auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: [► Die unverankerten Menüs verwenden](#)
- 2 Mit der verankerten Symbolleiste rechts auf dem interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie interaktive Whiteboard-Seiten verwalten und Anzeigegeräte verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter: [► Die Symbolleiste verwenden](#)
- 3 Mit der verankerten Menüleiste unten im interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie die Einstellungen des interaktiven Whiteboards konfigurieren und auf verschiedene Funktionen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: [► Die Menüleiste verwenden](#)

Die unverankerten Menüs verwenden

Mit den unverankerten Menüs auf dem interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie von Hand auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen. Außerdem können Sie auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen. Die unverankerten Menüs können einfach durch Ziehen angeordnet werden.

 Die Methoden zur Verwendung der Menüs sind je nach Modell des Anzeigergeräts unterschiedlich. Verwenden Sie die geeignete Methode entsprechend Ihrem Anzeigergerät.

Bei Verwendung eines Anzeigergeräts mit Touchscreen

Verwenden Sie die Menüs bei Verwendung eines Anzeigergeräts mit Touchscreen wie folgt.

 Unterstützte Modelle: DB32E, DB40E, DB48E, DB55E, DM32E, DM40E, DM48E, DM55E, DM65E, DM75E, DH40E, DH48E, DH55E, DM82E-BR



- 1 Aktiviert den Handschriftmodus. Im Handschriftmodus können Sie handschriftliche Notizen auf dem interaktiven Whiteboard machen.
Tippen Sie erneut auf das Stiftsymbol, wenn Sie die Stiftoptionen ändern möchten. Sie können die Farbe, Stärke und andere Eigenschaften des Stifts ändern, indem Sie auf die Eigenschaftselemente in den Stiftoptionen tippen.
- 2 Handschriftliche Notizen radieren. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie den Typ und die Größe des Radierers ändern möchten. Tippen Sie auf **All. löschen**, wenn Sie alle handschriftlichen Notizen gleichzeitig löschen möchten.
- 3 Aktiviert den Auswahlmodus. Im Auswahlmodus kann die Position und Größe von auf dem interaktiven Whiteboard angezeigten Fenstern geändert werden.
- 4 Handschriftliche Notizen rückgängig machen oder wiederholen.

 Tippen Sie zum Minimieren der unverankerten Menüs auf .
Tippen Sie zum Aktivieren und Verwenden der unverankerten Menüs auf .

Die Symbolleiste verwenden

Mit der verankerten Symbolleiste rechts auf dem interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie interaktive Whiteboard-Seiten verwalten und Anzeigegeräte verwenden.



- 1 Sie können eine Seite zum interaktiven Whiteboard hinzufügen, wenn Sie zusätzlichen Platz benötigen, um von Hand zu schreiben.
 -  • Es können maximal zehn Seiten hinzugefügt werden.
 - Die hinzugefügten Seiten werden gleichzeitig als eine einzelne interaktive Whiteboard-Datei gespeichert.
- 2 Die aktuell auf dem Bildschirm angezeigte Seite löschen.
 -  Die Seite wird ohne Bestätigung gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Gehen Sie beim Löschen einer Seite vorsichtig vor.
- 3 Aktuelle Seitenzahl von Gesamtzahl der Seiten auf dem interaktiven Whiteboard anzeigen. Sie können mit den Pfeilen zu einer anderen Seite wechseln, wenn das interaktive Whiteboard mehrere Seiten enthält.
- 4 Über den interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie eine Eingangsquelle ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Eingangsquellen verwenden](#)
- 5 Sie können die Bildschirme des interaktiven Whiteboards und einer Eingangsquelle gleichzeitig anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ PIP-Modus aktivieren](#)
- 6 Sie können das angeschlossene Anzeigegerät direkt über den interaktiven Whiteboard-Bildschirm steuern. Eine Fernbedienung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Schnellzugriffsmenüs verwenden](#)

Die Menüleiste verwenden

Mit der verankerten Menüleiste unten im interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie die Einstellungen des interaktiven Whiteboards konfigurieren und auf verschiedene Funktionen zugreifen.



- 1 Liste von Inhaltselementen anzeigen, die kürzlich verwendet wurden, und einfach auf Inhalte zugreifen.
- 2 Nach Inhalten, die im internen Speicher oder auf einem externen Speichergerät gespeichert sind, suchen und auf diese zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Inhalte verwenden](#)
- 3 Den aktuellen Inhalt oder die handschriftlichen Notizen auf dem interaktiven Whiteboard als eine interaktive Whiteboard-Datei speichern. Sie können außerdem zuvor gespeicherte interaktive Whiteboard-Dateien importieren. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Interaktive Whiteboard-Dateien verwalten](#)
- 4 Screenshots des interaktiven Whiteboard-Bildschirms erstellen und teilen. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Interaktiven Whiteboard-Bildschirm verwenden](#)
- 5 Einstellungen zur Verwendung von MagicWB S2 konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Einstellungen des interaktiven Whiteboards konfigurieren](#)

-  • Tippen Sie zum Ausblenden der Menüleiste auf . Tippen Sie zum Anzeigen der Menüleiste auf .
- Tippen Sie zum Tauschen der linken und rechten Menüelemente auf . Sie können Menüelemente nach Ihren Wünschen tauschen.

2-2 Mithilfe von Gesten Funktionen ausführen

Mithilfe von Gesten können Sie bestimmte Funktionen einfacher ausführen.

 Hilfe zur Verwendung von Gesten finden Sie auch unter  > **Hilfe** in der Menüleiste.

Vollständigen Screenshot erstellen

Zeichnen Sie einen Kreis auf dem Bildschirm.

- Es wird ein vollständiger Screenshot des aktuellen interaktiven Whiteboards erstellt.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn  ausgewählt ist.



Handschriftliche Notizen entfernen

Wischen Sie die Notizen, die Sie entfernen möchten, mit Ihrer Faust oder Ihren Fingern weg.

- Die Notizen werden entfernt.

-  • Wenn Sie mit einem Gegenstand, der größer als 7 cm in Länge und Breite zusammengenommen ist (zum Beispiel 3,5 cm Länge + 3,5 cm Breite = 7 cm), auf den Bildschirm tippen, wird der Gegenstand als Radierer erkannt.
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn  ausgewählt ist.



2-3 Einstellungen des interaktiven Whiteboards konfigurieren


Sie können die Einstellungen des interaktiven Whiteboards nach Ihren Wünschen konfigurieren.

E-Mail-Einstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie die zum Versand von E-Mails erforderlichen Einstellungen des SMTP-Servers.

Tippen Sie in der Menüleiste auf  > **E-Mail**, geben Sie dann die Adresse und die Anschlussnummer des SMTP-Servers ein.

- Die Adresse und die Anschlussnummer des SMTP-Servers finden Sie auf der verwendeten Webmail-Website.
- Melden Sie sich zur Verwendung eines SMTP-Servers zunächst an einer Webmail-Website an, die den SMTP-Dienst bereitstellt, und aktivieren Sie dann die SMTP-Funktion über das Menü zur Systemkonfiguration. Informationen zum Aktivieren der SMTP-Funktion finden Sie in der Hilfe auf der verwendeten Webmail-Website.



E-Mail

SMTP-Servername


SMTP-Portnummer

Speichern Abbruch

Hintergrundeinstellungen konfigurieren

Sie können das Hintergrundthema für das interaktive Whiteboard ändern.

Tippen Sie in der Menüleiste auf  > **Hintergrundbild**, konfigurieren Sie dann die Hintergrundeinstellungen.



Thema

Sie können den Hintergrund des interaktiven Whiteboards mit einer Vollfarbe oder einem Thema ausfüllen. Tippen Sie auf ein Standardthema, um es auf den Hintergrund des interaktiven Whiteboards anzuwenden.

- Um den Hintergrund mit einer anderen Farbe als bei den Standardthemen zu füllen, tippen Sie auf .

Persönliches Bild

Sie können ein gewünschtes Bild als Hintergrundthema einstellen. Wenn zuvor hinzugefügte Bilder verfügbar sind, können Sie ein Bild aus der Liste der Bilder auswählen, um es als Hintergrundthema einzustellen.

Ein Hintergrundbild hinzufügen

Sie können ein gewünschtes Bild als Hintergrundthema einstellen.

- 1 Tippen Sie auf **+** unter **Persönliches Bild**.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus, tippen Sie dann auf **Hinzu**.
- 3 Legen Sie die Position des Bildes fest, tippen Sie dann auf **Fertig**.
 - **Bild auf dem Bildschirm zentrieren:** Das Bild als Hintergrundthema festlegen und in der Mitte des Bildschirms positionieren.
 - **Bildschirm mit dem Bild füllen:** Das Bild als Hintergrundthema festlegen und auf das Originalseitenverhältnis vergrößern.
 - **Bildschirm durch Strecken füllen:** Das Bild als Hintergrundthema festlegen und auf ein Vollbild vergrößern.

Ein Hintergrundbild löschen

Sie können bei Bedarf ein Bild aus der Liste hinzugefügter Hintergrundbilder löschen.

- 1 Tippen Sie auf **Bearb.** unter **Persönliches Bild**.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus, das gelöscht werden soll, tippen Sie dann auf **Entfernen**.

3


Interaktives Whiteboard verwenden

3-1 Inhalte verwenden

Sie können eine Vielzahl von Multimedia-Inhalten auf dem interaktiven Whiteboard anzeigen und als Besprechungsunterlagen verwenden.

- 1 Tippen Sie in der Menüleiste auf , um den Inhaltsbrowser zu öffnen, wählen Sie dann einen Pfad zum Importieren der Inhalte aus.


 Um kürzlich verwendete Inhalte zu verwenden, tippen Sie auf  in der Menüleiste.



Int. Speicher	Im internen Speicher des Anzeigergeräts gespeicherte Inhalte anzeigen.
Externer Speicher	Auf einem externen Speichergerät gespeicherte Inhalte anzeigen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein externes Speichergerät am Anzeigergerät angeschlossen ist.  Wenn mehrere externe Speichergeräte angeschlossen sind, wird nur das zuletzt angeschlossene Gerät erkannt.
Erfassung	Vom MagicIWB S2 erstellte Screenshot-Bilder anzeigen.
Empf. Dateien	Inhalte, die von einem mit demselben Netzwerk verbundenen Tablet gesendet wurden, anzeigen.

 Mit **Int. Speicher**, **Externer Speicher** und **Empf. Dateien** können Sie Dateien nach Dateiformat sortieren.

2 Verwalten Sie Inhalte mit den folgenden Funktionen.



- 1 Liste der Inhalte nach Änderungsdatum, Dateinamen oder Dateiformat anordnen.
- 2 Dateien im ausgewählten Pfad an ein Mobilgerät oder eine E-Mail-Adresse senden.
 - Tippen Sie zur Auswahl aller Dateien gleichzeitig auf **Alle auswählen**.
 - Tippen Sie zum Abbrechen des Dateiübertragungsvorgangs auf **Abbruch**.
 - Tippen Sie zum Anhängen und Senden der ausgewählten Inhalte in einer E-Mail auf **E-Mail**. Weitere Informationen finden Sie unter: [Inhalte als E-Mail senden](#)
 - Tippen Sie zum Senden der ausgewählten Inhalte an ein Tablet, das mit demselben Netzwerk verbunden ist, auf **Senden**. Weitere Informationen finden Sie unter: [Inhalte an ein Tablet senden](#)
- 3 Den aktuellen Pfad anzeigen.
- 4 In den übergeordneten Ordner wechseln.
- 5 Die Liste der im aktuellen Pfade gespeicherten Inhalte anzeigen. Wenn Sie auf einen Inhalt in der Liste tippen, wird der Inhalt auf dem interaktiven Whiteboard angezeigt.

Bilder anzeigen

Wählen Sie eine Bilddatei im Inhaltsbrowser aus. Die Bilddatei wird auf dem interaktiven Whiteboard angezeigt.

 Auf dem interaktiven Whiteboard können maximal drei Bilddateien gleichzeitig geöffnet sein.


In der Standardgröße anzeigen



- 1 Nun können Sie die folgenden Funktionen in der Drop-down-Liste verwenden:
 - **Speichern/Speich. unter:** Aktuelles Bild und handschriftliche Notizen auf dem Bildschirm speichern. Wenn Sie die Datei unter einem anderen Namen speichern, können Sie einen Dateinamen manuell eingeben oder den Zielordner ändern.
 - **Beenden:** Eine geöffnete Bilddatei schließen.
- 2 Handschriftliche Notizen auf einem Bild machen. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Stiftfarbe ändern möchten.
- 3 Handschriftliche Notizen radieren. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Größe des Radierers ändern möchten. Sie können außerdem alle handschriftlichen Notizen auf dem Bildschirm gleichzeitig entfernen, indem Sie auf  tippen.
- 4 Bild um 90 Grad nach links oder rechts drehen.
- 5 Eine Datei an ein Tablet senden, das mit demselben Netzwerk verbunden ist.

Im Vollbildmodus anzeigen

Ein Bild vergrößern, um es als Vollbild anzuzeigen.




- 1 Das Bedienfeld schließen. Tippen Sie im Bildfenster auf eine beliebige Stelle, um das Bedienfeld anzuzeigen.
- 2 Handschriftliche Notizen auf einem Bild machen. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Stiftfarbe ändern möchten.
- 3 Handschriftliche Notizen radieren. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Größe des Radierers ändern möchten. Sie können außerdem alle handschriftlichen Notizen auf dem Bildschirm gleichzeitig entfernen, indem Sie auf  tippen.
- 4 Bild um 90 Grad nach links oder rechts drehen.
- 5 Fenster vom Vollbildmodus wieder zur Originalgröße umschalten.
- 6 Bilddateien im ausgewählten Ordner als Miniaturbilder anzeigen. Sie können eine Bilddatei durch Auswahl einer Datei aus den Miniaturbildern öffnen oder bearbeiten.

 Bei Bildern, die handschriftliche Notizen enthalten, werden unterhalb keine Miniaturbilder angezeigt.

Ein Video wiedergeben

Wählen Sie eine Videodatei im Inhaltsbrowser aus. Das Video wird automatisch auf dem interaktiven Whiteboard angezeigt.

In der Standardgröße anzeigen




- 1 Video wiedergeben oder pausieren.
- 2 Gesamtdauer und aktuelle Wiedergabezeit einer Videodatei anzeigen.
- 3 Lautstärke eines Videos einstellen.
Tippen Sie auf  in der Lautstärkeregelungsleiste, um den Ton stummzuschalten. Wenn Sie erneut auf das Symbol tippen, wird die Lautstärke auf den vorherigen Stand zurückgesetzt.
- 4 Wiederholungsmodus ändern.
- 5 Eine Datei an ein Tablet senden, das mit demselben Netzwerk verbunden ist.

Musik wiedergeben

Wählen Sie eine Musikdatei im Inhaltsbrowser aus. Die Musikdatei wird auf dem interaktiven Whiteboard angezeigt.

In der Standardgröße anzeigen




- 1 Musik wiedergeben oder pausieren.
- 2 Gesamtdauer und aktuelle Wiedergabezeit einer Musikdatei anzeigen.
- 3 Zum Einstellen der Musiklautstärke.
Tippen Sie auf  in der Lautstärkeregelungsleiste, um den Ton stummzuschalten. Wenn Sie erneut auf das Symbol tippen, wird die Lautstärke auf den vorherigen Stand zurückgesetzt.
- 4 Wiederholungsmodus ändern.
- 5 Eine Datei an ein Tablet senden, das mit demselben Netzwerk verbunden ist.

Dokumente öffnen

Wählen Sie eine Dokumentdatei im Inhaltsbrowser aus. Die Datei wird auf dem interaktiven Whiteboard geöffnet.

In der Standardgröße anzeigen



1 Nun können Sie die folgenden Funktionen in der Drop-down-Liste verwenden:

- **Speichern/Speich. unter:** Aktuelles Dokument und handschriftliche Notizen auf dem Bildschirm speichern. Wenn Sie die Datei unter einem anderen Namen speichern, können Sie einen Dateinamen manuell eingeben oder den Zielordner ändern.

📄 Wenn ein Excel-Dokument geöffnet ist, können Sie zwar von Hand Notizen auf dem Dokument schreiben, die handschriftlichen Notizen jedoch nicht speichern.

- **E-Mail:** Aktuelles Dokument und handschriftliche Notizen speichern und als E-Mail senden.
- **Beenden:** Geöffnete Dokumentdateien schließen.

2 Die Seiten des aktuellen Dokuments als Miniaturbilder anzeigen. Miniaturbilder werden nur angezeigt, wenn ein .ppt-Dokument geöffnet ist. Um mit der Liste der Miniaturbilder zu einer anderen Seite zu gehen, tippen Sie auf das Miniaturbild der Seite.

3 Inhalt eines Dokuments anzeigen.

4 Wenn ein Excel-Dokument geöffnet ist, werden die im Dokument erstellten Blätter aufgeführt. Tippen Sie zum Öffnen eines Blatts auf den Blattnamen.


5 Von Hand auf das Dokument schreiben oder zeichnen. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Stiftfarbe ändern möchten.

6 Handschriftliche Notizen radieren.

- 7 Aktiviert den Auswahlmodus.
- 8 Alle handschriftlichen Notizen gleichzeitig löschen.
- 9 Gesamtzahl der Seiten und die aktuelle Seite in einem Dokument anzeigen. Zu einer anderen Seite im Dokument gehen.
- 10 Dokument vergrößern, um eine Diashow als Vollbild wiederzugeben.
- 11 Eine Datei an ein Tablet senden, das mit demselben Netzwerk verbunden ist.

Im Vollbildmodus anzeigen

Eine Dokumentdatei vergrößern, um sie als Vollbild anzuzeigen.




- 1 Das Bedienfeld schließen. Tippen Sie im Dokumentfenster auf eine beliebige Stelle, um das Bedienfeld anzuzeigen.
 - 2 Von Hand auf das Dokument schreiben oder zeichnen. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Stiftfarbe ändern möchten.
 - 3 Handschriftliche Notizen radieren.
 - 4 Aktiviert den Auswahlmodus.
 - 5 Alle handschriftlichen Notizen gleichzeitig löschen.
 - 6 Fenster vom Vollbildmodus wieder zur Originalgröße umschalten.
 - 7 Gesamtzahl der Seiten und die aktuelle Seite in einem Dokument anzeigen. Zu einer anderen Seite im Dokument gehen.
 - 8 Die Seiten des aktuellen Dokuments als Miniaturbilder anzeigen. Miniaturbilder werden nur angezeigt, wenn ein .ppt-Dokument geöffnet ist. Um mit der Liste der Miniaturbilder zu einer anderen Seite zu gehen, tippen Sie auf das Miniaturbild der Seite.
-  Wenn ein Excel-Dokument geöffnet ist, werden die im Dokument erstellten Blätter aufgeführt. Tippen Sie zum Öffnen eines Blatts auf den Blattnamen.

Inhaltsfenster anzeigen

Wenn Sie eine geöffnete Inhaltsdatei minimieren, wird das Inhaltsfenster minimiert und als Miniaturbild auf dem interaktiven Whiteboard angezeigt.

Tippen Sie auf das Miniaturbild des Inhalts, um die ursprüngliche Größe eines minimierten Inhaltsfensters wiederherzustellen.




Inhalte senden

Inhalte als E-Mail senden

Sie können Inhalte als E-Mail senden.

 Konfigurieren Sie zum Versand von E-Mails zunächst die Einstellungen des SMTP-Servers. Informationen zur Konfiguration der Einstellungen des SMTP-Servers zum Versand von E-Mails oder zum Ändern des SMTP-Servers finden Sie unter: [▶ E-Mail-Einstellungen konfigurieren](#)

- 1 Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf **Dateien auswählen**.
- 2 Wählen Sie Inhalte aus, tippen Sie dann auf **E-Mail**.
 - Ein neues E-Mail-Nachrichtenfenster wird angezeigt.
- 3 Erstellen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht.



- 1 E-Mail-Adresse des Absenders eingeben.
- 2 Kennwort für die E-Mail-Adresse des Absenders eingeben.

- 3 Einen Empfänger festlegen. Sie können eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine zuvor verwendete E-Mail-Adresse auswählen.
 - Tippen Sie zum Hinzufügen eines weiteren Empfängers auf **+** und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - Tippen Sie auf **⊞** und wählen Sie eine E-Mail-Adresse aus, um eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse zu senden, die in der Kontaktliste gespeichert ist, oder an eine E-Mail-Adresse, die auf einem mit demselben Netzwerk verbundenen Tablet festgelegt ist.

- 4 Betreff eingeben.

- 5 Inhalte im Inhaltsbrowser auswählen und an die E-Mail anhängen.

- 6 Eine erstellte E-Mail-Nachricht senden.

- 7 Angehängte Inhalte anzeigen. Tippen Sie zum Löschen eines angehängten Inhalts auf **×** in der Ecke des Miniaturbilds des Inhalts.

- 8 Eine Nachricht eingeben.

Inhalte an ein Tablet senden

Inhalte an ein Tablet senden, das mit demselben Netzwerk verbunden ist.



- Das Tablet und das Anzeigegerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.
- MagicWB Agent muss auf dem Tablet installiert sein, an das Sie Inhalte senden möchten.

- 1 Tippen Sie im Inhaltsbrowser auf **Dateien auswählen**.
- 2 Wählen Sie Inhalte aus, tippen Sie dann auf **Senden**.
 - Die Tablets werden aufgeführt.
- 3 Wählen Sie ein Tablet aus, tippen Sie dann auf .

3-2 Interaktiven Whiteboard-Bildschirm verwenden

Sie können Screenshots des aktuellen interaktiven Whiteboard-Bildschirms als Bilddateien erstellen und speichern. Sie können die Bilddateien als E-Mail senden.

Screenshots des interaktiven Whiteboards erstellen

Sie können Screenshots des aktuell angezeigten interaktiven Whiteboards als Bilddateien erstellen und speichern.

Tippen Sie in der Menüleiste auf  > **Aufzeichnen**, verwenden Sie dann die folgenden Funktionen zum Erstellen von Screenshots.

Rechteck	Einen aufzunehmenden rechteckigen Bereich festlegen.
Alle	Einen vollständigen Screenshot des interaktiven Whiteboards aufnehmen.  Wenn Sie einen vollständigen Screenshot im Auswahlmodus erstellen möchten, zeichnen Sie auf dem interaktiven Whiteboard mit dem Finger einen Kreis.




- Erstellte Screenshots werden automatisch gespeichert und können unter **Erfassung** des Inhaltsbrowsers angezeigt werden. Informationen zur Verwendung des Inhaltsbrowsers finden Sie unter: [▶ Inhalte verwenden](#)
- Aufgenommene Screenshot-Bilder werden nicht automatisch angezeigt, wenn bereits drei Bilddateien auf dem interaktiven Whiteboard geöffnet sind. Wenn Sie ein Screenshot-Bild sofort nach der Erfassung anzeigen möchten, müssen Sie mindestens eine Bilddatei schließen.

Erstellte Screenshots verwenden

Sie können Screenshot-Bilder auf dem interaktiven Whiteboard anzeigen und als Besprechungsunterlagen verwenden.


In der Standardgröße anzeigen



- 1 Nun können Sie die folgenden Funktionen in der Drop-down-Liste verwenden:
 - **Speichern/Speich. unter:** Aktuelles Bild und handschriftliche Notizen auf dem Bildschirm speichern. Wenn Sie die Datei unter einem anderen Namen speichern, können Sie einen Dateinamen manuell eingeben oder den Zielordner ändern.
 - **Beenden:** Eine geöffnete Bilddatei schließen.
- 2 Handschriftliche Notizen auf einem Bild machen. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Stiftfarbe ändern möchten.
- 3 Handschriftliche Notizen radieren. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Größe des Radierers ändern möchten. Sie können außerdem alle handschriftlichen Notizen auf dem Bildschirm gleichzeitig entfernen, indem Sie auf  tippen.
- 4 Bild um 90 Grad nach links oder rechts drehen.
- 5 Eine Datei an ein Tablet senden, das mit demselben Netzwerk verbunden ist.

Im Vollbildmodus anzeigen

Ein Bild vergrößern, um es als Vollbild anzuzeigen.



- 1 Das Bedienfeld schließen. Tippen Sie im Bildfenster auf eine beliebige Stelle, um das Bedienfeld anzuzeigen.
- 2 Handschriftliche Notizen auf einem Bild machen. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Stiftfarbe ändern möchten.
- 3 Handschriftliche Notizen radieren. Tippen Sie erneut auf das ausgewählte Symbol, wenn Sie die Größe des Radierers ändern möchten. Sie können außerdem alle handschriftlichen Notizen auf dem Bildschirm gleichzeitig entfernen, indem Sie auf  tippen.

4 Bild um 90 Grad nach links oder rechts drehen.

5 Fenster vom Vollbildmodus wieder zur Originalgröße umschalten.

6 Bilddateien im ausgewählten Ordner als Miniaturbilder anzeigen.

Wählen Sie ggf. ein Miniaturbild aus, um die entsprechende Bilddatei anzuzeigen oder zu bearbeiten.

 Bei Bildern, die handschriftliche Notizen enthalten, werden unterhalb keine Miniaturbilder angezeigt.

Screenshots des interaktiven Whiteboard-Bildschirms senden

Sie können Screenshots des aktuellen interaktiven Whiteboards erstellen und als E-Mail senden.

- 1 Tippen Sie in der Menüleiste auf  > **E-Mail senden**.
- 2 Legen Sie den Bereich der Seiten, die exportiert werden sollen, fest, tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
 - **Die aktuelle Seite anhängen:** Nur die aktuelle Seite exportieren.
 - **Alle Seiten anhängen:** Alle Seiten gleichzeitig exportieren. Es wird für jede Seite eine Bilddatei erstellt.

- 3 Legen Sie den Dateinamen fest, tippen Sie dann auf **Anhängen**.
 - Ein neues E-Mail-Nachrichtenfenster wird angezeigt.

- 4 Erstellen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht.

 Informationen zum Versand von E-Mails finden Sie unter: [▶ Inhalte als E-Mail senden](#)

3-3 Interaktive Whiteboard-Dateien verwalten

Sie können die aktuelle Inhaltsdatei zusammen mit den auf dem interaktiven Whiteboard angezeigten handschriftlichen Notizen speichern. Sie können außerdem eine zuvor gespeicherte interaktive Whiteboard-Datei öffnen und verwenden.

Tippen Sie in der Menüleiste auf , verwenden Sie dann die folgenden Funktionen zum Verwalten interaktiver Whiteboard-Dateien.

Neue Datei	Eine neue interaktive Whiteboard-Datei erstellen.
Öffnen	Eine zuvor gespeicherte interaktive Whiteboard-Datei öffnen.

Speichern/Speichern unter	Den aktuellen Inhalt oder die handschriftlichen Notizen auf dem interaktiven Whiteboard als eine interaktive Whiteboard-Datei speichern. Weitere Informationen finden Sie unter: ▶ Interaktive Whiteboard-Dateien speichern
Datei-Manager	Eine Liste gespeicherter interaktiver Whiteboard-Dateien anzeigen und nicht benötigte Dateien aus der Liste löschen. Weitere Informationen finden Sie unter: ▶ Interaktive Whiteboard-Dateien löschen
Exportieren	Eine aktuell geöffnete interaktive Whiteboard-Datei als Bilddatei exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter: ▶ Interaktive Whiteboard-Dateien exportieren

 Wenn Änderungen nicht gespeichert wurden und Sie auf **Neue Datei** oder **Öffnen** tippen, werden Sie zum Speichern der Änderungen aufgefordert.

Interaktive Whiteboard-Dateien speichern

Sie können den aktuellen interaktiven Whiteboard-Bildschirm als eine interaktive Whiteboard-Datei speichern. Beim Speichern des Bildschirms werden handschriftliche Notizen und alle Inhaltsfenster, die auf dem interaktiven Whiteboard angezeigt werden, zusammen gespeichert.

- 1 Tippen Sie in der Menüleiste auf  > **Speichern** oder **Speich. unter**.

 Tippen Sie zum Ändern einer importierten interaktiven Whiteboard-Datei und zum Überschreiben der Datei auf **Speichern**. Tippen Sie auf **Speich. unter**, um die Datei als weitere separate Datei zu speichern.


- 2 Konfigurieren Sie die Dateiinformationen einschließlich des Dateinamens, tippen Sie dann auf **Speichern**.

 Wenn ein interaktives Whiteboard aus mehreren Seiten besteht, werden alle Seiten gleichzeitig als eine einzelne Datei gespeichert.

Interaktive Whiteboard-Dateien löschen

Sie können nicht benötigte Dateien aus der Liste gespeicherter interaktiver Whiteboard-Dateien löschen.

- 1 Tippen Sie in der Menüleiste auf  > **Datei-Manager**.
 - Die interaktiven Whiteboard-Dateien werden aufgeführt.
- 2 Wählen Sie eine Datei aus, tippen Sie dann auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie zur Auswahl aller Dateien gleichzeitig auf **Alle auswählen**.
 - Tippen Sie auf , um zum interaktiven Whiteboard-Bildschirm zurückzukehren.



- 3 Tippen Sie auf **Ja**, wenn ein Bestätigungsfenster angezeigt wird.

Interaktive Whiteboard-Dateien exportieren

Eine aktuell geöffnete interaktive Whiteboard-Datei als Bilddatei exportieren.

- 1 Tippen Sie in der Menüleiste auf  > **Exportieren**.
- 2 Legen Sie den Bereich der Seiten, die exportiert werden sollen, fest, tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
 - **Aktuelle Seite exportieren**: Nur die aktuelle Seite exportieren.
 - **Alle Seiten exportieren**: Alle Seiten gleichzeitig exportieren. Es wird für jede Seite eine Bilddatei erstellt.
- 3 Legen Sie den Zielordner und den Dateinamen fest, tippen Sie dann auf **Exportieren**.

4 Zusätzliche Funktionen verwenden

4-1 Eingangsquellen verwenden

Über den interaktiven Whiteboard-Bildschirm können Sie eine Eingangsquelle ausführen. Sie können von Hand auf der aktuellen Eingangsquelle schreiben oder zeichnen. Außerdem können Sie Screenshots des Bildschirms der Eingangsquelle zusammen mit handschriftlichen Notizen erfassen.

Tippen Sie in der Menüleiste auf  und wählen Sie eine Eingangsquelle aus. Der interaktive Whiteboard-Bildschirm schaltet auf den Bildschirm der ausgewählten Eingangsquelle um.

 Wenn Sie eine Eingangsquelle starten und Änderungen nicht gespeichert wurden, werden Sie zum Speichern der Änderungen aufgefordert.



- 1 Zum interaktiven Whiteboard-Bildschirm zurückkehren.
- 2 Liste der Eingangsquellen anzeigen und die Eingangsquelle ändern.
- 3 Screenshots des aktuellen Bildschirms erstellen.
- 4 Das Anzeigegerät einfach über Schnellzugriffsmenüs steuern, anstatt über die Fernbedienung. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Schnellzugriffsmenüs verwenden](#)
- 5 Unverankerte Menüs öffnen, um von Hand auf der Eingangsquelle zu schreiben oder zu zeichnen.
Sie können die unverankerten Menüs auf dem Bildschirm der Eingangsquelle ähnlich wie die unverankerten Menüs auf dem interaktiven Whiteboard verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter: [▶ Die unverankerten Menüs verwenden](#)

4-2 PIP-Modus aktivieren


Sie können die Bildschirme des interaktiven Whiteboards und einer Eingangsquelle gleichzeitig anzeigen. Im PIP-Modus wird der Bildschirm der ausgewählten Eingangsquelle in einem kleineren Bildschirm auf dem interaktiven Whiteboard-Bildschirm angezeigt.

Tippen Sie in der Menüleiste auf  und konfigurieren Sie die Einstellungen des PIP-Modus.



PIP	PIP-Modus aktivieren oder deaktivieren.
PIP Quelle	Eine Eingangsquelle zur Anzeige zusammen mit dem interaktiven Whiteboard-Bildschirm auswählen.
Ton auswählen	Auswahl, ob im PIP-Modus der Ton des Hauptbildschirms (interaktives Whiteboard) oder der Eingangsquelle aktiviert wird.


 **PIP Quelle** und **Ton auswählen** sind nur verfügbar, wenn **PIP** auf **Ein** eingestellt ist.



4-3 Schnellzugriffsmenüs verwenden

Sie können das angeschlossene Anzeigegerät direkt über den interaktiven Whiteboard-Bildschirm steuern. Eine Fernbedienung ist nicht erforderlich.

Tippen Sie in der Menüleiste auf , um die Schnellzugriffsmenüs auf dem interaktiven Whiteboard anzuzeigen.



- 1 Lautstärke des Anzeigegeräts einstellen.
- 2 Zum vorherigen Bildschirm wechseln.
- 3 Menüs des Anzeigegeräts anzeigen.
- 4 Eine Liste der Eingangsquellen anzeigen.
- 5 Anzeigegerät ausschalten.

